

AMISCO

TAUPE GLASS CARE & MAINTENANCE GUIDE

Use coasters and placemats to protect the glass surface from scratches caused by dishes and utensils, and from water and food stains.

For regular cleaning, wipe with a soft, lint-free cloth dampened with warm water and mild detergent. For stubborn stains, use a soft brush with dish soap to deeply reach into the glass pores to ensure that grease and dirt do not remain embedded.

Rinse with a wet sponge and wipe away excess water.

Dry thoroughly to prevent water spots. Due to its porous surface, frosted glass may take a few minutes to fully dry.

To remove light scratches, apply glass cleaner to the entire surface and gently rub in circular motions with a soft scouring pad, then rinse. You should not only rub the scratches but the entire surface.

IMPORTANT SAFETY NOTICE

- Avoid impacts: Be careful not to hit or drop hard objects on the frosted glass tabletop, as this could break or crack it.
- Do not place heavy objects on the glass. Do not sit or stand on a glass table.
- Do not place hot or very cold objects directly on the glass, as extreme temperatures can lead to cracking or breakage.
- Immediately remove the tabletop if it is cracked or chipped. Even a small crack can suddenly widen and cause the glass to collapse, potentially leading to injury.

AMISCO

VERRE TAUPE GUIDE D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION

Utiliser des sous-verres et napperons pour protéger la surface du verre contre les rayures de vaisselle et ustensiles, et les taches de nourriture ou liquide.

Nettoyage régulier : Utiliser un chiffon doux et non pelucheux avec de l'eau tiède et un détergent doux. Pour les taches tenaces, utiliser une brosse souple avec du savon à vaisselle pour atteindre profondément les pores du verre pour s'assurer que la graisse et la saleté ne reste pas incrustées.

Rincer avec une éponge mouillée et enlever l'excès d'eau.

Sécher complètement la surface du verre dépoli pour éviter les traces d'eau. Dû à sa surface poreuse, le verre dépoli peut prendre quelques minutes pour sécher complètement.

Pour enlever les légères égratignures, appliquer du nettoyeur à vitre sur toute la surface et frottez doucement en faisant des mouvements circulaires avec un tampon à récurer doux et ensuite rincer. Il ne faut pas frotter les égratignures seulement mais la surface entière.

INFORMATION IMPORTANTE DE SÉCURITÉ

- Ne pas cogner ou échapper des objets durs sur le dessus de table en verre, car cela pourrait le briser ou le fissurer.
- Ne pas placer des objets très chauds ou très froids sur la surface de verre. Les températures extrêmes peuvent causer des craquements ou des bris.
- Ne pas déposer des objets lourds sur le verre. Ne pas s'asseoir ou se tenir debout sur une table en verre.
- Enlever immédiatement le dessus de table s'il est craqué ou ébréché. Même une petite fissure peut soudainement grossir et provoquer l'effondrement de la vitre et causer des blessures.